



Uninet การต่อใช้งาน



สถานะไฟการทำงานปกติ จะติด 5 ดวง



สถานะไฟติด 4 ดวง สาย fiber ขนาด หรือ SW ต้นทางมีปัญหา



สถานะไฟติด 2 ดวง สาย Lan หลุด หรือ Router มีปัญหา(ต่อสายผิด, ไม่ได้ config, ปิด Router

Default Gateway : "192.168.0.1"

เว็บ Test Speed ของเครือข่าย Uninet ติดตั้งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ

"10.16.42.10/speed test/"

Access point HP V-M200



SSID = " OBECSCH02"