การ configuration Router Cisco 1700

1. ต่อสาย console กับ Serial port ของ Computer
2. เรียกโปรแกรม Hyper Terminal กำหนดค่า

Baud rate	9600	No parity	0		
Data bits	8	Stop bit	1	Flow control	no

ตอบ ok ปิด Router เปิดใหม่ รอ router boot

3. password : *****4 Nakhon 1 > ena <ย่อมาจาก enable หรือเปิดระบบ >

5. password : ******

6. Nakhon 1# conf t <เข้าสู่โหมด global>

7. Nakhon 1 (config)# interface f0/0

8. Nakhon 1 (config-if)# ip address 202.143.161.33 255.255.255.248 <กำหนดไอพีแอดเดรส ให้กับพอร์ต fastEthernet 0>

9. Nakhon 1 (config-if)# speed auto

10. Nakhon 1 (config-if)# exit

11. Nakhon 1 (config)# interface s0/0

12. Nakhon 1 (config-if)# description connected to Cisco1720

13. Nakhon 1 (config-if)# no ip address

14. Nakhon 1 (config-if)# encapsulation frame-relay IETF

15. Nakhon 1 (config-if)# frame-relay lmi-type ansi

16. Nakhon 1 (config-if)# exit

17. Nakhon 1 (config)# interface s0/0 point-to-point

18. Nakhon 1 (config-if)# ip address 202.29.132.33 255.255.255.252

19. Nakhon 1 (config-if)# frame-relay interface-dlci 99

20.Nakhon 1 (config-if)#no shut

21. Nakhon 1 (config-if)# exit

22. Nakhon 1 (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.29.132.34

23 Nakhon 1(config)# ip name-server 203.146.15.9 203.146.15.10

23. Nakhon 1 (config)#exit

24. Nakhon 1#wr mem (บันทึก)

25. Nakhon 1#sh run